

**Veillez noter que notre site en français n'est pas complété en ce moment.  
Afin de faciliter l'enregistrement de votre récepteur, nous avons traduit toutes les étapes à suivre.  
Nous vous prions d'imprimer les instructions suivantes et retourner à la page principale du site**

**[www.weatherdirect.com](http://www.weatherdirect.com)**

**Appuyer sur l'onglet « REGISTER » et suivez les instructions françaises afin de compléter votre enregistrement.  
Pour toutes questions ou problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au service à la clientèle bilingue 1-800-661-6721.**

**Merci,**

## ENREGISTREMENT

### Assistant d'enregistrement

**Les pages qui suivent vous aideront à enregistrer une passerelle, un écran sans fil ou tout autre appareil.**

**Veillez choisir l'un des énoncés suivants :**

Je suis un NOUVEL UTILISATEUR.

Je suis un UTILISATEUR ACTUEL.

Suivant

© Copyright La Crosse Technology Ltée 2008

[Modalités et conditions d'utilisation](#) | [Politique de confidentialité](#)

### Entente d'abonnement

**Veillez lire attentivement l'Entente d'abonnement avant de créer un profil WeatherDirect<sup>MC</sup>.**

## ENTENTE D'ABONNEMENT

LACROSSE TECHNOLOGY, LTÉE, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE WEATHER DIRECT®, (« WEATHER DIRECT ») FOURNIT DES STATIONS MÉTÉO ASSISTÉES PAR SATELLITE ET ACTIVÉES PAR INTERNET (LE « PRODUIT ») AVEC DES SERVICES DE BASE ET DES OPTIONS D'EXPANSION DES SERVICES DISTINCTES ASSUJETTIES AUX MODALITÉS ET CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE ENTENTE D'ABONNEMENT (L'« ENTENTE »). VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE ENTENTE. DANS CETTE ENTENTE, LES TERMES « VOUS », « VOTRE » ET « VOS » DÉSIGNENT LA PERSONNE PHYSIQUE ET/OU MORALE QUI UTILISE LE PRODUIT.

EN COCHANT LA CASE « J'ACCEPTÉ LA PRÉSENTE ENTENTE D'ABONNEMENT », VOUS VOUS ENGAGEZ À RESPECTER LA DITE ENTENTE. SI VOUS N'ACCEPTÉZ PAS LES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE ENTENTE, VOUS NE POURREZ PAS POURSUIVRE L'ENREGISTREMENT. NONOBTANT CE QUI PRÉCÈDE, L'UTILISATION DU PRODUIT INDIQUE QUE VOUS ACCEPTÉZ LA PRÉSENTE ENTENTE.

### 1. Abonnement

L'achat du Produit vous donne droit aux services de base de Weather Direct sans frais additionnels. Par contre, moyennant des frais supplémentaires, Weather Direct® offre des services élargis pour son ensemble de services de base. Les options de services élargis de Weather Direct incluent :

- i. L'ensemble Platine comprenant les Options d'expansion suivantes :
  - a. 40 000 endroits;
  - b. quatre endroits de prévisions météo supplémentaires (pour un total de 5);
  - c. des microprévisions;
  - d. trois ans d'alertes météo.
- ii. L'ensemble Or comprenant les Options d'expansion suivantes :
  - a. 40 000 endroits;
  - b. quatre endroits de prévisions météo supplémentaires (pour un total de 5);
  - c. des microprévisions;
  - d. un an d'alertes météo.
- iii. 40 000 endroits
- iv. Quatre endroits de prévisions météo supplémentaires (pour un total de 5)
- v. Microprévisions
- vi. Alertes météo

Les options de services élargis de Weather Direct sont appelées collectivement « Options d'expansion » et individuellement, « Option d'expansion ». À l'exception des Alertes météo, les Options d'expansion de Weather Direct sont valides pendant toute la durée de vie du Produit. L'option Alertes météo est offerte en périodes de 1, 3 ou 5 ans et est renouvelable au terme de la période choisie. Les frais supplémentaires sont payables en un seul versement et varient selon les Options d'expansion choisies. Weather Direct® peut modifier les frais supplémentaires en tout temps et pour quelque raison que ce soit sans vous en aviser. Toutefois, les consommateurs qui ont acheté des options valides pendant toute la durée de vie du

Produit n'auront pas à payer des frais additionnels. Suite à l'achat d'une Option d'expansion, il faut jusqu'à 24 heures avant qu'elle ne soit disponible.

## **2. Déni de responsabilité**

VOUS CONVENEZ QUE TOUTE UTILISATION DES DONNÉES DE WEATHER DIRECT ET DE TOUT AUTRE CONTENU OFFERT PAR L'ENTREMISE DU PRODUIT DE WEATHER DIRECT EST À VOS PROPRES RISQUES. TOUTES LES DONNÉES SONT FOURNIES « TELLES QUELLES » ET « TELLES QU'OFFERTES », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE, D'USAGE, DE COMMERCE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, D'EXACTITUDE DU CONTENU INFORMATIONNEL, D'INTÉGRATION DU SYSTÈME OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. WEATHER DIRECT® NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE CONCERNANT LES SERVICES OFFERTS PAR DES TIERCES PARTIES AUXQUELS ON A ACCÈS SUR LE PRODUIT DE WEATHER DIRECT OU PAR SON ENTREMISE. WEATHER DIRECT® NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE : (i) QUANT À L'ACTUALITÉ, L'ORDRE, L'EXACTITUDE, L'INTÉGRALITÉ, LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DE L'ENSEMBLE DE SERVICES DE BASE OU DE TOUTES LES OPTIONS D'EXPANSION; (ii) QUE L'ENSEMBLE DE SERVICES DE BASE OU LES OPTIONS D'EXPANSION SERONT DISPONIBLES OU FONCTIONNELS DE FAÇON CONTINUE ET SANS ERREUR; (iii) QUE LES ERREURS OU DÉFAUTS CONCERNANT L'ENSEMBLE DE SERVICES DE BASE OU LES OPTIONS D'EXPANSION SERONT CORRIGÉS. DE PLUS, WEATHER DIRECT® NE GARANTIT PAS QUE L'ENSEMBLE DE SERVICES DE BASE OU LES OPTIONS D'EXPANSION SONT APPROPRIÉS, EXACTS OU PRÊTS À ÊTRE MIS EN SERVICE DANS UN ENDROIT DONNÉ. WEATHER DIRECT® NE GARANTIT PAS QUE LA QUALITÉ DU PRODUIT OBTENU OU ACHETÉ PAR L'ENTREMISE DE WEATHER DIRECT® RÉPONDRA À VOS ATTENTES, NI QUE TOUTE ERREUR DANS LE PRODUIT DE WEATHER DIRECT SERA CORRIGÉE. CETTE STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIE CONSTITUE UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA PRÉSENTE ENTENTE. DE PLUS, WEATHER DIRECT® NE GARANTIT, NI DE FAÇON EXPRESSE NI DE FAÇON IMPLICITE, ET NE FAIT AUCUNE AFFIRMATION À L'EFFET QUE LES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES SE PRODUIRONT OU SE SONT PRODUITS TEL QUE LES RAPPORTS, PRÉVISIONS, DONNÉES OU INFORMATIONS L'AFFIRMENT, LE PRÉSENTENT OU L'ILLUSTRENT. WEATHER DIRECT® N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE MORALE OU PHYSIQUE, PARTIES ET NON-PARTIES, POUR CE QUI EST DE LA PRÉSENCE ÉVENTUELLE D'INCOHÉRENCE, D'IMPRÉCISION OU D'OMISSION DANS LES DONNÉES, FLUX RSS, TEMPS OU ÉVÉNEMENTS PRÉVUS OU ILLUSTRÉS, SIGNALÉS, ACTUELS OU PASSÉS. VOUS DEVEZ SAVOIR QUE LE GOUVERNEMENT ÉMET DES VEILLES, AVERTISSEMENTS, AVIS ET BULLETINS OFFICIELS AINSI QUE D'AUTRES COMMUNICATIONS CONCERNANT DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES. VOUS DEVEZ VOUS TENIR INFORMÉ. LA RESPONSABILITÉ D'AGIR OU DE NE PAS AGIR POUR PRÉSERVER VOTRE VIE OU VOS BIENS VOUS INCOMBE.

## **3. Limitation de responsabilité**

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LES LOIS APPLICABLES, WEATHER DIRECT®, SES FOURNISSEURS OU SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES ENVERS VOUS OU TOUTE AUTRE TIERCE PARTIE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES BLESSURES, PERTES DE RECETTES, PERTES D'ACHALANDAGE, PERTES DE POSSIBILITÉS D'AFFAIRES, PERTES DE DONNÉES OU PERTES DE PROFITS DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE ENTENTE, DE L'UTILISATION DES DONNÉES, DE L'ACHAT D'OPTIONS D'EXPANSION OU DE L'EXÉCUTION OU DE LA NON-EXÉCUTION DES OBLIGATIONS CI-DESSUS, OU QUI S'Y RAPPORTENT DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, INDÉPENDAMMENT DE LA PRÉVISIBILITÉ CORRESPONDANTE. EN AUCUN CAS LA

RESPONSABILITÉ TOTALE DE WEATHER DIRECT POUR TOUS LES DOMMAGES N'EXCÉDERA LES SOMMES PAYÉES POUR OBTENIR LE PRODUIT ET TOUTE OPTION D'EXPANSION. LES LIMITATIONS PRÉCÉDENTES S'APPLIQUENT MÊME SI LE RECOURS MENTIONNÉ CI-DESSUS FAIT DÉFAUT À SA VOCATION ESSENTIELLE.

#### **4. Résiliation**

Weather Direct® peut résilier la présente Entente en tout temps et pour quelque raison que ce soit en cas d'événements hors de son contrôle.

#### **5. Modification**

Weather Direct® peut modifier les conditions de la présente Entente en tout temps et pour quelque raison que ce soit sans votre consentement. De telles modifications seront exécutoires.

#### **6. Événements hors du contrôle de Weather Direct**

Weather Direct® n'assume aucune responsabilité en cas de défaillance ou de défaut de fonctionnement de l'alimentation ou des communications, de manquement ou de refus de la part de toute tierce partie, y compris mais de façon non limitative, les intermédiaires de transmission tiers, à exécuter, à poursuivre ou à renouveler leurs engagements contractuels avec Weather Direct® ou d'incapacité à agir en raison d'un conflit de travail, d'une guerre, d'une émeute, d'une faillite ou de tout autre événement hors du contrôle de Weather Direct®.

#### **7. Cession**

Weather Direct® peut céder la présente Entente sans votre consentement.

#### **8. Compétence et litiges**

La présente Entente est régie et interprétée en vertu des lois en vigueur dans l'État du Minnesota. S'il s'avère nécessaire qu'une action soit intentée pour faire appliquer l'une des conditions énoncées dans la présente Entente, vous acceptez le fait que la dite action soit et doit être intentée devant la Court de district du comté de Hennepin, dans l'État du Minnesota. Par les présentes, vous renoncez à toute défense d'absence de compétence personnelle et de tribunal qui ne convient pas, et à tout droit de vous faire rembourser les frais d'avocats fixés par la loi.

#### **9. Préséance de l'Entente**

La présente Entente, les modalités et conditions du site Web et la politique de confidentialité constituent l'intégralité de l'entente entre les parties de l'objet ci-contre, et remplace toutes les ententes précédentes. Toutes les ententes précédentes entre les parties sont frappées de nullité.

#### **10. Droit de survie**

Les conditions et limitations énoncées aux sections 2, 3, 6, 8 et 10 de la présente Entente survivront à la résiliation de la présente Entente pour quelque raison que ce soit.

J'accepte la présente Entente d'abonnement.

Réduire | Imprimer

Continuer

© Copyright La Crosse Technology Ltée 2008

[Modalités et conditions d'utilisation](#) | [Politique de confidentialité](#)

## ENREGISTREMENT

### Création du profil

Veuillez fournir les renseignements nécessaires à la création de votre profil Mon Weather Direct<sup>MC</sup>.

Pour nous, la confidentialité et la sécurité sont très importantes. Votre adresse de courriel et les détails de votre profil sont protégés sur un serveur sécurisé. Nous ne vendrons jamais ni ne divulguons votre adresse de courriel ni les détails de votre profil à des tierces parties.

### Détails du profil

**Nom d'utilisateur**

*(On ne peut pas changer le nom d'utilisateur après la création du profil.)*

**Mot de passe**

*(Le mot de passe doit compter au moins 6 caractères.)*

**Confirmation du mot de passe**

**Adresse de courriel**

**Confirmation de l'adresse de courriel**

**Prénom**

**Nom de famille**

**Code postal**

**Pays**

Veuillez choisir un pays.

## Fuseau horaire

Veillez choisir un fuseau horaire.

## Afficher toutes les températures sur le site Web en :

Fahrenheit/Celsius

## Code de vérification

example

2GDZG

Entrez le code indiqué ci-dessus :

Créer le profil

© Copyright La Crosse Technology Ltée 2008

[Modalités et conditions d'utilisation](#) | [Politique de confidentialité](#)

## ENREGISTREMENT

### Enregistrement de la passerelle

**Pour utiliser Weather Direct®, vous devez d'abord enregistrer la passerelle USB.**

**Vous devez enregistrer la passerelle avant les autres appareils, car c'est elle qui reçoit les données météo et les autres informations des serveurs de Weather Direct® et qui les transmet à votre écran sans fil ou à tout autre appareil.**

\* N'INSÉREZ PAS les piles dans l'écran sans fil ni dans le capteur extérieur avant qu'on vous dise de le faire.\*

1. Veuillez d'abord choisir le type de passerelle que vous voulez enregistrer en sélectionnant l'image appropriée.

i Vous avez choisi d'enregistrer une passerelle USB avec Weather Direct.

Notez : La passerelle USB reçoit les données météo et les autres informations des serveurs de Weather Direct® et qui les transmet à votre écran sans fil ou à tout autre appareil.

1. Télécharger le logiciel requis ici.  
(Notez SVP : si vous avez déjà installé le logiciel, vous pouvez sauter les étapes de cette page)
2. Sauvez le dans votre ordinateur (quelque part où vous pouvez le localiser)
3. Trouvez le fichier téléchargé (.exe) et appuyer deux fois pour initialiser l'installation.

4. Suivez les instructions de l'aide d'installation (des endroits et noms de défaut sont recommandés) Il n'est pas nécessaire de remettre en marche votre ordinateur après l'installation.
5. Quand le logiciel est installé avec succès, cliquez sur « next » (suivant)

## ENREGISTREMENT

### Enregistrement de la passerelle

1. Notez le numéro de série inscrit sur la passerelle USB
2. Ensuite, branchez la passerelle à un port ouvert de votre PC
3. Vérifié pour voir si le logiciel fonctionne

### Enregistrement de la passerelle

Repérez le numéro de série à l'endos de la passerelle USB et entrez-le ci-dessous. Appuyez sur le bouton « Envoyer le numéro de série » pour l'envoyer.

Le canal est utilisé par votre passerelle pour les communications RF. La valeur par défaut indiquée devrait fonctionner dans la plupart des cas.

N° de série de la passerelle

 -  -  - 

Canal

Envoyer le numéro de série

© Copyright La Crosse Technology Ltée 2008

[Modalités et conditions d'utilisation](#) | [Politique de confidentialité](#)

### Enregistrement de la passerelle

Veuillez appuyer sur le bouton « Gateway » dans le logiciel de passerelle USB. (Ne pas quitter le logiciel après l'enregistrement, simplement minimisez la fenêtre.)

Le processus d'enregistrement peut prendre quelques minutes. Ne pas appuyer sur le bouton « Back »

## ENREGISTREMENT

### Sélection de l'appareil

**Votre passerelle a été enregistrée avec succès et a été ajoutée à votre menu Mon Weather Direct<sup>MC</sup> dans la partie gauche de l'écran. Elle a été nommée : Passerelle 1.**

**Les étapes suivantes vous aideront à enregistrer un écran sans fil qui sera associé à la passerelle que vous venez d'ajouter.**

**Remarque : Pour vous aider à reconnaître vos appareils, nous vous suggérons de leur donner des noms significatifs. Vous pourrez éventuellement changer le nom de votre passerelle en cliquant sur celui-ci, puis en configurant ses réglages.**

**Veillez sélectionner le produit que vous voulez enregistrer en cliquant sur l'image qui correspond à votre produit. Le numéro de modèle de l'écran sans fil est imprimé au dos de l'appareil et commence par « WD » (exemple : WD-3105).**

### **Modèles offerts actuellement**

WD-3105U	WD-3103U	WD-3209U
WD-2511U	WD-2512U	WD-2513U
WD-3302U	WA-1030U	WA-1140U
WA-1240U	WA-1340U	WA-1440U

### **Modèles bientôt offerts**

WD-3210U	WD-3301U	WD-3304U
WD-3308U		

© Copyright La Crosse Technology Ltée 2008

[Modalités et conditions d'utilisation](#) | [Politique de confidentialité](#)



## ENREGISTREMENT

### Synchronisation de l'écran sans fil avec la passerelle

Les étapes suivantes vous aideront à enregistrer un écran sans fil.

[Cliquez ici pour voir le document vidéo d'instruction.](#)

Assurez-vous que l'écran sans fil est à une distance de 1 à 3 mètres de la passerelle pendant la procédure d'enregistrement. Si l'appareil est trop près ou trop loin de la passerelle, l'enregistrement pourrait échouer. Une fois l'enregistrement effectué, vous pourrez placer l'écran sans fil à l'endroit voulu, à l'intérieur de la portée sans fil de 100 mètres (330 pi).

Insérez maintenant 2 piles alcalines de type C dans l'écran sans fil. Assurez-vous de les placer conformément aux indications dans le compartiment à piles.

Un message s'affiche sur l'écran sans fil vous demandant d'appuyer sur le bouton de la passerelle (PUSH GATEWAY BUTTON). Appuyez alors sur le bouton gris de la passerelle. Un second message apparaît pour indiquer que l'enregistrement est en cours.

**APPUYEZ SUR  
LE BOUTON.**

Suivant

© Copyright La Crosse Technology Ltée 2008

[Modalités et conditions d'utilisation](#) | [Politique de confidentialité](#)

## ENREGISTREMENT

### Synchronisation de l'écran sans fil avec la passerelle

*L'exécution de la procédure d'enregistrement peut prendre jusqu'à 30 secondes. Ne cliquez pas sur le bouton Page précédente de votre navigateur Internet.*

3 secondes sur 30 secondes

Annuler

© Copyright La Crosse Technology Ltée 2008

[Modalités et conditions d'utilisation](#) | [Politique de confidentialité](#)

## Station météo 1 – Enregistrée à : Passerelle 1

Votre appareil a été enregistré avec succès. Vous devez maintenant le configurer.  
Veuillez sélectionner ci-dessous l'endroit des prévisions météo et le fuseau horaire pour l'horloge de votre écran sans fil.

Remarque : Pour vous aider à reconnaître vos appareils, nous vous suggérons de leur donner des noms significatifs.

### Réglages de l'écran sans fil

#### Nom de l'écran sans fil

Remarque : Le nom de l'écran sans fil ne sert que pour le site Web.

#### Fuseau horaire pour l'horloge de l'écran sans fil

Utiliser l'heure avancée

#### Afficher toutes les températures en :

### Réglages des prévisions météo pour l'écran sans fil

Endroit

#### Province

#### Endroit

## Station météo 1 – Enregistrée à : Passerelle 1

Profitez gratuitement pendant 14 jours de 40 000 endroits parmi lesquels vous pouvez choisir, de quatre endroits de prévisions météo supplémentaires et des microprévisions! Nous vous offrons un essai gratuit d'une durée de 14 jours pour cet écran sans fil. Vous n'avez besoin d'aucune carte de crédit et vous n'aurez rien à faire au terme de la période d'essai, à moins que vous désiriez conserver l'une ou l'autre des options en l'achetant. De plus, pendant la période d'essai, vous pourrez acheter des options à un prix réduit.

[Activer l'essai gratuit](#)

### Aperçu de l'appareil

[Cliquez ici pour accéder à la page du produit \(manuel, caractéristiques, etc.\)](#)

Identification de l'appareil :	00012CE50E2087A0
Enregistré à la passerelle :	Passerelle 1
Date de l'enregistrement :	9/16/2008 10:41:05 AM
Dernière visite :	9/16/2008 11:23:50 AM
Qualité de la liaison :	100 %
Piles :	OK
Endroit(s) configuré(s) :	Montréal (QUÉBEC / Communauté urbaine de Montréal)
Endroit(s) des alertes :	s.o.

Mise à jour de la station météo en cours : cela peut prendre jusqu'à 30 secondes.

[Configurer les réglages de l'appareil](#)[Supprimer cet appareil](#)

## Options d'expansion pour le WD-3105

Options  
offertes  
ci-dessous

Les ensembles Platine et Or  
incluent les 4 options d'expansion :

1. 40 000 ENDROITS
2. 4 ENDROITS DE PRÉVISIONS MÉTÉO SUPPLÉMENTAIRES
3. MICROPRÉVISIONS
4. ALERTES MÉTÉO

LE **MEILLEUR**  
RAPPORT  
QUALITÉ-PRIX!

<b>ENSEMBLES COMPLETS</b>	40 000 ENDROITS	4 ENDROITS DE PRÉVISIONS MÉTÉO SUPPLÉMENTAIRES	MICROPRÉVISIONS	ALERTES MÉTÉO
---------------------------	-----------------	--	-----------------	---------------

Actuellement, la période d'essai pour cet appareil n'est pas activée. N'oubliez pas que les options d'expansion ci-dessous sont offertes à prix réduit pendant la période d'essai offerte pour un appareil. Vous pouvez activer la période d'essai dans le haut de cette page.

## Ensemble Platine L'expérience totale + 3 ans d'alertes météo

MEILLEURE  
VALEUR!

Ajouter  L'ensemble Platine inclut toutes les options améliorées à un prix exceptionnel. 40 000 endroits parmi lesquels choisir, plusieurs endroits de prévisions météo, microprévisions et 3 ans d'alertes météo (1 endroit). **39,95 \$**

## Ensemble Or L'expérience totale + 1 an d'alertes météo

EXCELLENTE  
VALEUR!

Ajouter  L'ensemble Or inclut toutes les options améliorées à un prix exceptionnel. 40 000 endroits parmi lesquels choisir, plusieurs endroits de prévisions météo, microprévisions et un an d'alertes météo (1 endroit). **29,95 \$**

## Ajout de 40 000 endroits parmi lesquels choisir Lieux d'intérêt, régions rurales et plus

Ajouter  Vous ne trouvez pas l'endroit qui vous intéresse dans la longue liste de plus de 250 villes? Grâce à cette option, vous pourrez choisir des endroits de prévisions météo parmi une liste de 40 000 endroits différents aux États-Unis et au Canada, dont :

- des terrains de golf
- des destinations vacances
- des installations sportives
- des centres de congrès

**Vous avez actuellement 200 endroits. 10,00 \$**

\* Valide pour toute la durée de vie de l'écran sans fil.\*

## Ajout de 4 endroits supplémentaires à l'écran sans fil Pour un total de 5 endroits

Ajouter

Cette option vous permet de voir sur votre écran sans fil les prévisions météo de 4 endroits supplémentaires. Soyez au courant du temps qu'il fait à la maison et au chalet, ou encore, aux endroits où habitent vos amis et parents.

Vous avez  
actuellement  
1 endroit de  
prévisions  
météo.

10,00 \$

\* Valide pour toute la durée de vie de l'écran sans fil.\*

## Ajout de microprévisions Prévisions météo pour le matin, l'après-midi, la soirée et la nuit

Ajouter

Des prévisions météo détaillées pour le matin, l'après-midi, la soirée et la nuit. Ainsi, vous ne vous ferez plus surprendre par les changements des conditions météo d'une journée.

Vous avez  
actuellement  
les prévisions  
météo pour la  
journée.

10,00 \$

\* Valide pour toute la durée de vie de l'écran sans fil.\*

## Ajout de 3 ans d'alertes météo Alertes de phénomènes météorologiques violents du service météorologique national

Ajouter

Pendant une période de trois ans, soyez avisé chaque fois que votre région fait l'objet d'une alerte météo. Vous pouvez personnaliser cette option de sorte que vous soyez avisé uniquement des phénomènes météo qui vous intéressent.

29,95 \$

(\*Alertes pour un endroit supplémentaire)

## Ajout d'un an d'alertes météo Alertes de phénomènes météorologiques violents du service météorologique national

Ajouter

Pendant une période d'un an, soyez avisé chaque fois que votre région fait l'objet d'une alerte météo. Vous pouvez personnaliser cette option de sorte que vous soyez avisé uniquement des phénomènes météo qui vous intéressent.

14,95 \$

(\*Alertes pour un endroit supplémentaire)

Prix total : **0,00 \$**

Paiement

© Copyright La Crosse Technology Ltée 2008

[Modalités et conditions d'utilisation](#) | [Politique de confidentialité](#)